LOCO.

Bedienungsanleitung Service Display record R62

automatische Türsysteme - das ist record!



Inhaltsverzeichnis

	Änderungsverzeichnis	3
1	Anleitung	4
1.1	Anschluss des Service Displays	4
1.2	Anschluss am Pfosten an der Eingangstür sichere Seite	4
2	Betriebsarten	5
2.1	Allgemeines	5
2.2	Inbetriebnahme des record Service-Displays	6
2.3	Eingabe des Zugangscodes	7
3	Parameter-Anzeige	8
4	Parameter-Übersicht	9

Änderungsverzeichnis

Α

Anleitung	
Allgemeine Änderungen	4

Ρ

Parameter-Übersicht	
Allgemeine Änderungen	9

1 Anleitung

1.1 Anschluss des Service Displays

Das Service Display an einen der Steckplätze in der Türanlage oder an der optionalen Steckdose im Pfosten auf der Innenseite (sichere Seite) einstecken.



WICHTIG

Sicherstellen, dass der "ON / OFF" Schalter auf OFF steht, bevor das Display an den Steckplatz angeschlossen bzw. die Verbindung gelöst wird.



Ist das Display während dem Verbinden / Trennen eingeschaltet (Schalter ON)

- kann dies zu Zerstörung der Steuerungs-Schnittstelle führen
- Schalter in OFF Position schalten



1.2 Anschluss am Pfosten an der Eingangstür sichere Seite

[[0]	Die Schutzkappe entfernen und den Stecker des
			Service Displays in die 9pol. Steckdose einste-
			cken (siehe Bild).
	തി		
	(17)		
	<u> </u>		

2 Betriebsarten

2.1 Allgemeines

Auf dem Service Display werden die einzelnen Parameter und einstellbaren Timer-Werte einzeln angezeigt. Der Zugriff auf die Menüs erfolgt wie unten angezeigt über den blauen Drehschalter an der Vorderseite des Service Displays.



2.2 Inbetriebnahme des record Service-Displays

Vor Inbetriebnahme muss das record Service-Display für die Kommunikation mit der SPS konfiguriert werden.

Öffnen des Menüs "SETUP":

Stecker anschliessen, den Drehschalter gedrückt halten und bei gedrücktem Drehschalter das Display einschalten.

Einstellen der Übertragungsgeschwindigkeit:





2.3 Eingabe des Zugangscodes

Der Menüzugriff ist passwortgeschützt, damit nur qualifizierte Fachleute die eingestellten Parameter ändern können.

Zur Abfrage der Einstellungen ist jedoch kein Code erforderlich. Öffnen des nachfolgenden Menüs ist durch einfache Validierung möglich.

Fordern Sie Ihren Zugangscode bei Ihrem record-Vertriebspartner an.

3 Parameter-Anzeige

Seitenlayout

nonayout					
Security Portal R62 Version : X.XX.XX Info : OK ! Time : XX:XX:XX Date : XX.XX.XX	 Folgende Informationen werden angezeigt: Aktuelle Programmdetails Software Version Informationsmeldung (aktuelle Betriebsart, Wartung erforderlich, usw.) Datum und Zeit des Systems 				

PARA	METER	WERKS- EINSTEL- LUNG	BESCHREIBUNG
→ KUI	NDE		
	→ Customer	0	Parameter um spezielle Kunden Funktionen zu wählen: 0 = Standard 1 = Toronto
→ SEN	NSOR	1	
→ PSensorType		2	Sensor Typ wählen: 0 = kein Sensor 1 = Kontaktmatte 2 = IEE 3D – Tailgaiting Sensor 3 = externe Freigabe
→ BET	RIEBSARTEN		
	→ VERRIEGELT		
	→ PDetection	OFF	Schutz vor Einsperrung in der Betriebsart VER- RIEGELT: ON: Erfassung in der Anlage öffnet die zuletzt geöffnete Tür OFF: Türen schliessen und verriegeln (Einsperr- gefahr)
	→ SCHLEUSE		l
	→ TPubOpenDelay	5 (ds)	Verzögerungszeit die Tür zu öffnen auf der "öf- fentlichen Seite" in Schleusenbetrieb
	→ TSecOpenDelay	5 (ds)	Verzögerungszeit die Tür zu öffnen auf der "gesi- cherten Seite" in Schleusenbetrieb
	→ TLedInterval	5 (ds)	Signalleuchten-Intervall in Schleusenbetrieb
	→ TPubWaitIN	40 (ds)	Offenhaltezeit der öffentliche Seite um in die An- lage zu gehen bevor die Tür wieder schliesst
	→ TSecWaitIN	40 (ds)	Offenhaltezeit der gesicherten Seite um in die Anlage zu gehen bevor die Tür wieder schliesst
	→ TDelayIdle	10 <i>(ds)</i>	Verzögerungszeit zum Prüfen, ob die Anlage leer ist

		→ TTimeDecision	10 <i>(sec)</i>	Laufzeit für die Überprüfung (Externe, Fingerab-		
				druck, Kontaktmatte, Sensor usw.)		
	→ WA	VARTUNG				
		→ PArea	PUB	Wählen von welcher Seite die Wartung gemacht		
				wird:		
				PUB = öffentliche Seite		
				SEC = gesicherte Seite		
		→ TLedIntervall	10 <i>(ds)</i>	Signalleuchten Blink-Intervall während War-		
				tungsmodus		
		→ Override	OFF	Wartungsmode via Service Display einschalten		
				(in jeder Betriebsart)		
	→ REI	INIGUNG				
		→ TDuration	10 (min.)	Zeit zugeteilt für die Reinigung		
		→ TWarningExit	50 <i>(ds)</i>	Warnungssignal (Buzzer oder optionale Sprach-		
				modul), Zeit die Anlage zu verlassen, Reini-		
				gungsmodus ist abgelaufen		
	→ PANIC					
		→ TPubOpenDelay	5 (ds)	Verzögerungszeit die Tür zu öffnen auf der öffent-		
				lichen Seite in Panikmodus		
		→ TSecOpenDelay	5 (ds)	Verzögerungszeit die Tür zu öffnen auf der gesi-		
				cherten Seite in Panikmodus		
→ SI	GNALL	EUCHTEN				
	→ PTr	afficeLEDIdle	gn <i>(grün)</i>	Farbe der Signalleuchten wenn die Anlage leer		
				ist:		
				gn = grün		
				red = rot		
→ LC	OCK-DC	DWN				
	→ PEx	xitWay	PUB	Wählen welche Tür als Not-Ausgang öffnet wenn		
				die Lock-Down Taste gedrückt wird. Die gegen-		
				überliegende Tür wird aus Sicherheitsgründen		
				zuerst schliessen.		
				PUB = öffentliche Seite		
				SEC = gesicherte Seite		

RVERRIEGELUNG		1			
→ Safety locking	OFF	Sperrfunktion, die immer die gegenüberliegende Tür verriegelt, wenn eine Tür nicht geschlossen ist.			
ARMIERUNG					
→ Allgemein					
→ PAutoReset	ON	Automatischen Reset auf ON oder OFF wählen wenn der Alarm nicht mehr ansteht			
→ TTechAlarmDelay	30 <i>(sec)</i>	Verzögerungszeit um Alarm zu aktivieren im Fall eines technischen Alarms			
→ TLedIntervall	1 <i>(ds)</i>	Signalleuchten Blink-Intervall während Alarm			
→ TMatAlarmDelay	60 <i>(sec)</i>	Verzögerungszeit wenn Alarm wegen Türantrieb oder fehlerhaften Sensoren			
→ PEntranceFlash	0	 Blitzlicht am Eingang zeigt den Alarm-Typ: 0 = alle Alarme 1 = Einbruch 2 = Tailgaiting 3 = technische Alarm 4 = Sabotage 			
→ TPubOpenDelayTech	5 <i>(ds)</i>	Verzögerungszeit beim Öffnen der Tür an der öffentlichen Seite wenn ein Technischer Alarm ansteht			
→ TSecOpenDelayTech	5 <i>(ds)</i>	Verzögerungszeit beim Öffnen der Tür an der gesicherten Seite wenn ein Technischer Alarm ansteht			
→ Buzzer					
→ TTechAlarm	10 <i>(min.)</i>	Dauer zwischen dem wiederholenden Signal der Summers wenn ein technischer Alarm aktiviert is			
→ TOnTime	5 (ds)	Dauer Summer eingeschaltet			
→ Öffentliche Tür					
→TWrongPos	30 <i>(sec)</i>	Verzögerungszeit Alarmierung die Tür an der öffentlichen Seite öffnet oder schliesst nicht			
→ TNotOpNotCl	10 <i>(sec)</i>	Verzögerungszeit Alarmierung während die Tür an der öffentlichen Seite zwischen der Öffnungs und Schliesssposition ist			

	→ TForcedOpen	10 (ds)	Verzögerungszeit für Alarmierung wenn die Tür an der öffentlichen Seite geschlossen ist und kein Öffnungsbefehl mehr am SPS gibt
	→ Gesicherte Seite		
	→TwrongPos	30 (sec)	Verzögerung Alarmierung die Tür an der gesi- cherten Seite öffnet oder schliesst nicht
	→ TNotOpNotCl	10 <i>(sec)</i>	Verzögerungszeit Alarmierung während die Tür an der gesicherten Seite zwischen der Öffnungs- und Schliesssposition ist
	→ TForcedOpen	10 <i>(ds)</i>	Verzögerungszeit für Alarmierung wenn die Tür an der gesicherten Seite geschlossen ist und kein Öffnungsbefehl mehr am SPS gibt
→ BE	LEUCHTUNG		
	→ PPowerSave	ON	Energiesparmodus aktiviert ON oder deaktiviert OFF
	→ TPowerSave	30 (min.)	Verzögerung bevor die Beleuchtung bei nicht Benutzung der Tür abgeschaltet wird
	→ TOffDelay	20 (ds)	Verzögerungszeit um die Beleuchtung auszu- schalten (bei Änderung der Betriebsart)
→ SP	RACHAUSGABE		
	→ PEnableMsg1	ON	Aktivieren / Deaktivieren Sprachnachricht 1
	→ PEnableMsg2	ON	Aktivieren / Deaktivieren Sprachnachricht 2
	→ PEnableMsg3	ON	Aktivieren / Deaktivieren Sprachnachricht 3
	→ PEnableMsg4	ON	Aktivieren / Deaktivieren Sprachnachricht 4
	→ PEnableMsg5	ON	Aktivieren / Deaktivieren Sprachnachricht 5
	→ PEnableMsg6	ON	Aktivieren / Deaktivieren Sprachnachricht 6
	→ PEnableMsg7	ON	Aktivieren / Deaktivieren Sprachnachricht 7
	→ PEnableMsg8	ON	Aktivieren / Deaktivieren Sprachnachricht 8
	→ PEnableMsg9	ON	Aktivieren / Deaktivieren Sprachnachricht 9
	→ PEnableMsg10	ON	Aktivieren / Deaktivieren Sprachnachricht 10
	→ PEnableMsg11	ON	Aktivieren / Deaktivieren Sprachnachricht 11
	→ PEnableMsg12	ON	Aktivieren / Deaktivieren Sprachnachricht 12
	→ PEnableMsg13	ON	Aktivieren / Deaktivieren Sprachnachricht 13
	→ PEnableMsg14	ON	Aktivieren / Deaktivieren Sprachnachricht 14

	→ PEnableMsg15	ON	Aktivieren / Deaktivieren Sprachnachricht 15
	→ TBewtweenMsg	3 (min.)	Verzögerungszeit die Sprachnachricht zu wieder-
			holen, wenn die gleiche Funktion / Meldung wei-
			terhin ausgelöst ist
→ EIN	IGÄNGE	1	1
	→ AUX01_IN	0	0 = keine Funktion
	→ AUX02_IN	0	1 = Wartungsmodus
	→ AUX11_IN	0	2 = Reinigungsmodus von der gesicherten Seite
	→ AUX12_IN	0	4 = Tailgaiting Sensor aus (dauerhafte Deaktivie-
	→ AUX21_IN	0	_rung)
	→ AUX22_IN	0	
→ AU	SGÄNGE		
	→ AUX11_OUT	0	
	→ AUX12_OUT	0	0 = keine Funktion
	→ AUX21_OUT	0	1 = Person Durchgang von öffentlicher Seite
	→ AUX22_OUT	0	2 = Person Durchgang von gesicherter Seite
	→ AUX23 OUT	0	
BMS	– (GLS Gebäudeleitsystem)	WERKS-	BESCHREIBUNG
BMS	– (GLS Gebäudeleitsystem)	WERKS- EINSTEL-	BESCHREIBUNG
BMS	– (GLS Gebäudeleitsystem)	WERKS- EINSTEL- LUNG	BESCHREIBUNG
BMS → BM	– (GLS Gebäudeleitsystem) S Logik invertieren	WERKS- EINSTEL- LUNG	BESCHREIBUNG
BMS → BM	– (GLS Gebäudeleitsystem) S Logik invertieren → BMS1	WERKS- EINSTEL- LUNG	BESCHREIBUNG
BMS → BM	- (GLS Gebäudeleitsystem) S Logik invertieren → BMS1 → PLogicRL1	WERKS- EINSTEL- LUNG	BESCHREIBUNG
BMS → BM	 – (GLS Gebäudeleitsystem) S Logik invertieren → BMS1 → PLogicRL1 → PLogicRL2 	WERKS- EINSTEL- LUNG NORM	BESCHREIBUNG
BMS → BM	- (GLS Gebäudeleitsystem) S Logik invertieren → BMS1 → PLogicRL1 → PLogicRL2 → PLogicRL3	WERKS- EINSTEL- LUNG NORM NORM NORM	BESCHREIBUNG
BMS → BM	- (GLS Gebäudeleitsystem) S Logik invertieren → BMS1 → PLogicRL1 → PLogicRL2 → PLogicRL3 → PLogicRL4	WERKS- EINSTEL- LUNG NORM NORM NORM NORM	BESCHREIBUNG Ausgangslogik Relaiskontakt: NORM: aktiviert wenn Meldung aktiv ist
BMS → BM	- (GLS Gebäudeleitsystem) S Logik invertieren → BMS1 → PLogicRL1 → PLogicRL2 → PLogicRL3 → PLogicRL4 → PLogicRL5	WERKS- EINSTEL- LUNG NORM NORM NORM NORM NORM	BESCHREIBUNG Ausgangslogik Relaiskontakt: NORM: aktiviert wenn Meldung aktiv ist INV: aktiviert wenn Meldung inaktiv ist
BMS → BM	- (GLS Gebäudeleitsystem) S Logik invertieren → BMS1 → PLogicRL1 → PLogicRL2 → PLogicRL3 → PLogicRL4 → PLogicRL5 → PLogicRL6	WERKS- EINSTEL- LUNG NORM NORM NORM NORM NORM NORM	BESCHREIBUNG Ausgangslogik Relaiskontakt: NORM: aktiviert wenn Meldung aktiv ist INV: aktiviert wenn Meldung inaktiv ist LOCK: Statusmeldung wenn Tür verriegelt ist
BMS → BM	- (GLS Gebäudeleitsystem) S Logik invertieren → BMS1 → PLogicRL1 → PLogicRL2 → PLogicRL3 → PLogicRL4 → PLogicRL5 → PLogicRL6 → PLogicRL7	WERKS- EINSTEL- LUNG NORM NORM NORM NORM NORM NORM	BESCHREIBUNG Ausgangslogik Relaiskontakt: NORM: aktiviert wenn Meldung aktiv ist INV: aktiviert wenn Meldung inaktiv ist LOCK: Statusmeldung wenn Tür verriegelt ist CLOS: Statusmeldung wenn Tür geschlossen ist
BMS → BM	- (GLS Gebäudeleitsystem) S Logik invertieren → BMS1 → PLogicRL1 → PLogicRL2 → PLogicRL3 → PLogicRL4 → PLogicRL5 → PLogicRL6 → PLogicRL7 → PLockedClosedRL7	WERKS- EINSTEL- LUNG NORM NORM NORM NORM NORM NORM NORM NORM	BESCHREIBUNG Ausgangslogik Relaiskontakt: NORM: aktiviert wenn Meldung aktiv ist INV: aktiviert wenn Meldung inaktiv ist LOCK: Statusmeldung wenn Tür verriegelt ist CLOS: Statusmeldung wenn Tür geschlossen ist
BMS → BM	- (GLS Gebäudeleitsystem) S Logik invertieren → BMS1 → PLogicRL1 → PLogicRL2 → PLogicRL3 → PLogicRL4 → PLogicRL5 → PLogicRL6 → PLogicRL7 → PLogicRL8	WERKS- EINSTEL- LUNG NORM NORM NORM NORM NORM NORM NORM LOCK NORM	BESCHREIBUNG Ausgangslogik Relaiskontakt: NORM: aktiviert wenn Meldung aktiv ist INV: aktiviert wenn Meldung inaktiv ist LOCK: Statusmeldung wenn Tür verriegelt ist CLOS: Statusmeldung wenn Tür geschlossen ist
BMS → BM	- (GLS Gebäudeleitsystem) S Logik invertieren → BMS1 → PLogicRL1 → PLogicRL2 → PLogicRL3 → PLogicRL4 → PLogicRL5 → PLogicRL5 → PLogicRL6 → PLogicRL7 → PLockedClosedRL7 → PLockedClosedRL8 → PLockedClosedRL8	WERKS- EINSTEL- LUNG NORM NORM NORM NORM NORM NORM NORM LOCK	BESCHREIBUNG Ausgangslogik Relaiskontakt: NORM: aktiviert wenn Meldung aktiv ist INV: aktiviert wenn Meldung inaktiv ist LOCK: Statusmeldung wenn Tür verriegelt ist CLOS: Statusmeldung wenn Tür geschlossen ist
BMS → BM	- (GLS Gebäudeleitsystem) S Logik invertieren → BMS1 → PLogicRL1 → PLogicRL2 → PLogicRL3 → PLogicRL4 → PLogicRL5 → PLogicRL5 → PLogicRL6 → PLogicRL7 → PLockedClosedRL7 → PLockedClosedRL8 → BMS2	WERKS- EINSTEL- LUNG NORM NORM NORM NORM NORM NORM LOCK	BESCHREIBUNG Ausgangslogik Relaiskontakt: NORM: aktiviert wenn Meldung aktiv ist INV: aktiviert wenn Meldung inaktiv ist LOCK: Statusmeldung wenn Tür verriegelt ist CLOS: Statusmeldung wenn Tür geschlossen ist

BMS -	- (GLS Gebäudeleitsystem)	WERKS- EINSTEL- LUNG	BESCHREIBUNG
	→ PLogicRL1	NORM	
	→ PLogicRL2		
	→ PLogicRL3	NORM	Ausgangslagik Polaiskontakt
	→ PLogicRL4	NORM	NORM: aktiviert wenn Meldung aktiv ist
	→ PLogicRL5	NORM	INV: aktiviert wenn Meldung inaktiv ist
	→ PLogicRL6	NORM	
	→ PLogicRL7	NORM	
	→ PLogicRL8	NORM	
EINST	EINSTELLUNGEN		BESCHREIBUNG
→ DA1	TUM UND ZEIT		
	→ GetTimeDate	OFF	Zeit von SPS lesen
	→ SetTimeDate	OFF	Zeit auf SPS speichern
	→ Hour	0 23	<i>(Integer)</i> Wert Stunde
	→ Minute	0 59	<i>(Integer)</i> Wert Minute
	→ Day	1 31	<i>(Integer)</i> Wert Tag
	→ Month	112	<i>(Integer)</i> Wert Monat
	→ Year	2015 2099	<i>(Integer)</i> Wert Jahr
→ TCF	P/IP		
	→ Get settings	OFF	TCP / IP Einstellungen von SPS lesen
	→ Set settings	OFF	TCP / IP Einstellungen auf SPS speichern
	→IP0	10	<i>(Integer)</i> IP-Adresse byte 0
	→ IP1	17	<i>(Integer)</i> IP-Adresse byte 1
	→ IP2	15	<i>(Integer)</i> IP-Adresse byte 2
	→ IP3	30	<i>(Integer)</i> IP-Adresse byte 3
	→ Subnet0	255	<i>(Integer)</i> Subnetz-Maske byte 0
	→ Subnet1	255	<i>(Integer)</i> Subnetz-Maske byte 1
	→ Subnet2	255	<i>(Integer)</i> Subnetz-Maske byte 2
	→ Subnet3	0	<i>(Integer)</i> Subnetz-Maske byte 3

EINSTELLUNGEN		WERKS- EINSTEL- LUNG	BESCHREIBUNG
	→ Gateway0	0	<i>(Integer)</i> Gateway-Byte 0
	→ Gateway1	0	<i>(Integer)</i> Gateway-Byte 1
	→ Gateway2	0	<i>(Integer)</i> Gateway-Byte 2
	→ Gateway3	0	<i>(Integer)</i> Gateway-Byte 3
DIAGNOSTIK		WERKS- EINSTEL- LUNG	BESCHREIBUNG
→ EIN	IGÄNGE 015		
	→ DoorSecClosed	OFF	(nur lesen) Tür gesicherte Seite geschlossen
	→ DoorSecOpen	OFF	<i>(nur lesen)</i> Tür gesicherte Seite offen
	→DoorSecLocked	OFF	(nur lesen) Tür gesicherte Seite verriegelt
	→ DoorPubClosed	OFF	(nur lesen) Tür öffentliche Seite geschlossen
	→ DoorPubOpen	OFF	<i>(nur lesen)</i> Tür öffentliche Seite offen
	→ DoorPubLocked	OFF	(nur lesen) Tür öffentliche Seite verriegelt
	→DCPowerOK	OFF	<i>(nur lesen)</i> Überwachung der Netzversorgung (Gleichstrom-Netz ok)
	→ EmergClosing	OFF	(nur lesen) Not-Schliessen Kontakt
	→ TotalOpening	OFF	<i>(nur lesen)</i> Total-Öffnung Kontakt
	→ PanicButton	OFF	<i>(nur lesen)</i> Panik-Taste Kontakt
	→ AlarmStgSec	OFF	(nur lesen) Alarm Steuerung gesicherte Seite
	→ AlarmStgPub	OFF	(nur lesen) Alarm Steuerung öffentliche Seite
	→ AUX01_IN	OFF	(nur lesen) Programmierbarer Eingabe AUX01_IN
	→ AUX02_IN	OFF	(nur lesen) Programmierbarer Eingabe AUX02_IN
	→ AUX11_IN	OFF	(nur lesen) Programmierbarer Eingabe AUX11_IN
	→ AUX21_IN	OFF	(nur lesen) Programmierbarer Eingabe AUX21_IN
→ EIN	→ EINGÄNGE 1631		
	→ BdeS1	OFF	<i>(nur lesen)</i> BDE-S Kontakt 1
	→ BdeS2	OFF	<i>(nur lesen)</i> BDE-S Kontakt 2
	→ BdeS3	OFF	(nur lesen) BDE-S Kontakt 3
	→ AUX12_IN	OFF	(nur lesen) Programmierbarer Eingabe AUX12_IN

DIAGNOSTIK		WERKS-	BESCHREIBUNG	
		EINSTEL-		
		LUNG		
\rightarrow	SwDoorPubOut	OFF	(nur lesen) Kontakt öffentliche Tür aussen (Druck-	
_			taste, Code-Kartenleser, usw.)	
\rightarrow	SwDoorPubIn	OFF	(nur lesen) Kontakt öffentliche Tür innen (Druck-	
_			taster, Code-Kartenleser, usw.)	
\rightarrow	SwDoorSecOut	OFF	<i>(nur lesen)</i> Kontakt gesicherte Tür aussen (Druck- taste, Code-Kartenleser, usw.)	
\rightarrow	SwDoorSecIn	OFF	(nur lesen) Kontakt gesicherte Tür innen (Druck-	
_			taster, Code-Kartenleser, usw.)	
\rightarrow	SuperUserSec	OFF	(nur lesen) Kontakt für vorübergehende Deaktivie-	
			rung des Sensors (Kontaktmatter, Tangalung	
			chen Seite durchzulaufen	
→	SuperUserPub	OFF	(nur lesen) Kontakt für vorübergehende Deaktivie-	
			rung des Sensors (Kontaktmatte, Tailgaiting usw.)	
			um von der öffentlichen Seite zu der gesicherten	
			Seite durchzulaufen	
\rightarrow	SensorC1	OFF	(nur lesen) Kontakt Sensorzustand "Raum leer"	
\rightarrow	SensorC2	OFF	<i>(nur lesen)</i> Kontakt Sensorzustand "Entscheidung Ja"	
	SensorC3	OFF	(nur lesen) Kontakt Sensorzustand, Entscheidung	
			Nein"	
→	SwTraps	OFF	(nur lesen) Serviceklappe ist offen	
→	Voice1Busy	OFF	(nur lesen) Ausgang der Sprachmodul wenn be-	
			setzt	
→	AUX22_IN	OFF	(nur lesen) Programmierbarer Eingang AUX22_IN	
→ AUSGÄNGE 3247				
→	→ StgSecSurV	OFF	(nur lesen) Befehl gesicherte Tür verriegeln	
→	StgSecSSK	OFF	(nur lesen) Befehlt gesicherte Tür öffnen	
\rightarrow	→ StgPubSurV	OFF	(nur lesen) Befehl öffentliche Tür verriegeln	
	StgPubSSK	OFF	(nur lesen) Befehlt öffentliche Tür öffnen	
	Light	OFF	<i>(nur lesen)</i> Beleuchtung	
\rightarrow	Buzzer	OFF	<i>(nur lesen)</i> Buzzer	

DIAGNOSTIK	WERKS-	BESCHREIBUNG	
	EINSTEL-		
→ RedSecOut	OFF	(nur lesen) Signalieuchte rot gesicherte Tur aus- sen	
→ GreenSecOut	OFF	<i>(nur lesen)</i> Signalleuchte grün gesicherte Tür aussen	
→ RedPubOut	OFF	<i>(nur lesen)</i> Signalleuchte rot öffentliche Tür aus- sen	
→ GreenPubOut	OFF	<i>(nur lesen)</i> Signalleuchte grün öffentliche Tür aussen	
→ RedSecIn	OFF	(nur lesen) Signalleuchte rot gesicherte Tür innen	
→ GreenSecIn	OFF	<i>(nur lesen)</i> Signalleuchte grün gesicherte Tür innen	
→ RedPubIn	OFF	(nur lesen) Signalleuchte rot öffentliche Tür innen	
→ GreenPubIn	OFF	<i>(nur lesen)</i> Signalleuchte grün öffentliche Tür innen	
→ AUX11_OUT	OFF	<i>(nur lesen)</i> Programmierbarer Ausgang AUX11_OUT	
→ AUC21_OUT	OFF	<i>(nur lesen)</i> Programmierbarer Ausgang AUX21_OUT	
→ AUSGÄNGE 4863			
→ Voice1In1	OFF		
→ Voice1In2	OFF	<i>(nur lesen)</i> Ausgänge für die Sprachkarte. Nach- richten werden von dem binären Code der 4 Aus-	
→ Voice1In3	OFF		
→ Voice1In4	OFF		
→ Voice1Start	OFF	<i>(nur lesen)</i> Startsignal für die ausgewählte Sprachnachricht	
→ AUX22_OUT	OFF	<i>(nur lesen)</i> Programmierbarer Ausgang AUX22_OUT	
→ AUX23_OUT	OFF	<i>(nur lesen)</i> Programmierbarer Ausgang AUX23_OUT	
→ AUX12_OUT	OFF	<i>(nur lesen)</i> Programmierbarer Ausgang AUX12_OUT	
→ Flash	OFF	(nur lesen) Blitzlichter ausserhalb der Tür	

DIAGNOSTIK		WERKS- EINSTEL- LUNG	BESCHREIBUNG	
	→ ReverseOUT1	OFF	<i>(nur lesen)</i> Nicht in Gebrauch	
	→ ReverseOUT2	OFF	<i>(nur lesen)</i> Nicht in Gebrauch	
	→ ReverseOUT3	OFF	<i>(nur lesen)</i> Nicht in Gebrauch	
	→ ReverseOUT4	OFF	<i>(nur lesen)</i> Nicht in Gebrauch	
	→ ReverseOUT5	OFF	<i>(nur lesen)</i> Nicht in Gebrauch	
	→ ReverseOUT6	OFF	<i>(nur lesen)</i> Nicht in Gebrauch	
	→ ReverseOUT7	OFF	<i>(nur lesen)</i> Nicht in Gebrauch	
→ AUSGÄNGE 6479				
	→ BMS1.RL8	OFF	(nur lesen) Zustand BMS Relais	
	→ BMS1.RL7	OFF	(nur lesen) Zustand BMS Relais	
	→ BMS1.RL6	OFF	(nur lesen) Zustand BMS Relais	
	→ BMS1.RL5	OFF	(nur lesen) Zustand BMS Relais	
	→ BMS1.RL4	OFF	(nur lesen) Zustand BMS Relais	
	→ BMS1.RL3	OFF	(nur lesen) Zustand BMS Relais	
	→ BMS1.RL2	OFF	(nur lesen) Zustand BMS Relais	
	→ BMS1.RL1	OFF	(nur lesen) Zustand BMS Relais	
	→ BMS2.RL8	OFF	(nur lesen) Zustand BMS Relais	
	→ BMS2.RL7	OFF	(nur lesen) Zustand BMS Relais	
	→ BMS2.RL6	OFF	(nur lesen) Zustand BMS Relais	
	→ BMS2.RL5	OFF	(nur lesen) Zustand BMS Relais	
	→ BMS2.RL4	OFF	(nur lesen) Zustand BMS Relais	
	→ BMS2.RL3	OFF	(nur lesen) Zustand BMS Relais	
	→ BMS2.RL2	OFF	(nur lesen) Zustand BMS Relais	
	→ BMS2.RL1	OFF	(nur lesen) Zustand BMS Relais	

→ Deutschland

record Türautomation GmbH - D-42111 Wuppertal - Tel.: +49 202 60 90 10 - www.record.de

→ Österreich record Austria GmbH - A-2380 Perchtoldsdorf - Tel.: +43 1 865 88 75 - <u>www.record.at</u>

→ Schweiz record Türautomation AG - CH-8320 Fehraltorf - Tel.: +41 44 954 91 91 - <u>www.record.ch</u>

→ Hauptsitz

agtatec ag - Allmendstrasse 24 - 8320 Fehraltorf - Schweiz tel.: +41 44 954 91 91 - e-mail: <u>info@record.group</u> - <u>www.record.group</u>

Subject to technical modifications - Copyright © agtatec ag n° 121-006454376 - Manufacturer: agtatec ag - Allmendstrasse 24 - 8320 Fehraltorf - Switzerland

