



ZinCo Fixodrain XD 20, Rolle 1 x 20 m, Höhe ca. 20 mm

Artikelnummer: 3021

Einbauanleitung

Diese Einbauanleitung beschreibt die wesentlichen Schritte der Verwendung dieses Produkts. Bitte beachten Sie darüber hinaus die einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die Bestimmungen des Arbeitsschutzes.

Bei Gefahr von Sturm sollte die Verlegung nicht erfolgen.

WICHTIG: Rollen, die in der Sonne standen, können sich unterschiedlich aufheizen, was dazu führen kann, dass die frisch ausgerollten Bahnen etwas bogenförmig liegen. Deshalb die Bahnen kurze Zeit liegen lassen, bevor diese miteinander verbunden werden.

Vor Beginn der Verlegung sollten mit dem Schutzmatten-Randstreifen SM-R die Dachabdichtung im Bereich der Aufkantung geschützt werden; in der Fläche selbst übernimmt XD 20 die Schutzfunktion.

1

Verlegung:

Die Verlegung erfolgt vollflächig mit ca. 3 cm Überlappung, so dass die Verbindungsnoppen an den Längsseiten ineinander gedrückt werden können. Dabei ist grundsätzlich zu beachten, dass die vlieskaschierte Seite oben ist. Der einseitige Vliesüberstand überdeckt den Bahnenstoß.

Zum Schutz gegen UV-Strahlung und Wegwehen ist die Drainagebahn nach der Verlegung abzudecken.

2

Schneiden:

Die Drainagebahn kann mit einem Cuttermesser (mit einer harten Klinge) oder einem Heißdraht geschnitten werden. Beim Schneiden ist darauf zu achten, dass die bereits verlegten Lagen auf keinen Fall beschädigt werden! Sollte doch einmal eine Beschädigung auftreten, so ist diese sofort zu melden und zu beheben.

Über Dachabläufen ist die Drainagebahn in der Größe passend zur Öffnung des darüber einzubauenden Kontrollschacht auszuschneiden.

