



ZinCo Floradrain FD 40, Platte 0,95 x 2,12 m, Höhe ca. 40 mm

Artikelnummer: 3040

Einbauanleitung

Diese Einbauanleitung beschreibt die wesentlichen Schritte der Verwendung dieses Produkts. Bitte beachten Sie darüber hinaus die einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die Bestimmungen des Arbeitsschutzes.

Bei Gefahr von Sturm sollte die Verlegung nicht erfolgen.

1

Verlegung:

Die Floradrain®-Elemente werden lose auf Stoß oder mit ein bis zwei Noppenreihen Überlappung verlegt. Auf Stoß verlegte Elemente können auch mit Verbindungsklammern verbunden werden, diese werden in die Diffusionsöffnungen (Lochung in den Noppen) eingedrückt.

Unter Dachbegrünungen werden die Elemente mit den Diffusionsöffnungen nach oben verlegt. Beim Einsatz unter Gehbelägen werden die Diffusionsöffnungen nach unten gerichtet, so dass kein Wasser gespeichert wird.

Nach der Verlegung sind die Drainage-Elemente unmittelbar abzudecken (UV-Schutz!) und gegen Wegwehen zu sichern. Letzteres kann, sofern die eigentliche Auflast nicht unmittelbar nachfolgt, kurzzeitig durch Verfüllen mit Wasser erfolgen.

2

Schneiden:

Die Drainage-Elemente können mit einem Cuttermesser (mit einer harten Klinge) oder einem Heißdraht geschnitten werden. Beim Schneiden ist darauf zu achten, dass die bereits verlegten Lagen auf keinen Fall beschädigt werden! Sollte doch einmal eine Beschädigung passieren, so ist diese sofort zu melden und zu beheben.

Über Dachabläufen sind die Drainage-Elemente in der Größe passend zur Öffnung des darüber einzubauenden Kontrollschacht auszuschneiden.

