



ZinCo Floradrain FD 60 neo Platte 1,03 x 2,30 m (netto 1 x 2,25 m)

Artikelnummer: 3062

Einbauanleitung

Diese Einbauanleitung beschreibt die wesentlichen Schritte der Verwendung dieses Produkts. Bitte beachten Sie darüber hinaus die einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die Bestimmungen des Arbeitsschutzes.

Bei Gefahr von Sturm sollte die Verlegung nicht erfolgen.

1

Verlegung:

Floradrain® FD 60 neo-Elemente werden mit den Diffusionsöffnungen (vier Löcher pro Noppen) nach oben verlegt. Die Verlegung erfolgt im Verband, dazu verfügen die FD 60 neo-Elemente ringsum über Verbindungs-Falze. Die Elemente sind so zu verlegen, dass jeweils der größere Falz über dem kleineren zu liegen kommt. Dies führt zu einer bestimmten Verlegerichtung, die während der gesamten Verlegung beizubehalten ist. Auf den Rändern sind Pfeile eingeprägt, die die Verlegerichtung anzeigen.

Nach der Verlegung sind die Drainage-Elemente unmittelbar abzudecken (UV-Schutz!) und gegen Wegwehen zu sichern. Letzteres kann, sofern die eigentliche Auflast nicht unmittelbar nachfolgt, kurzzeitig durch Verfüllen mit Wasser erfolgen.

Werden die Floradrain®-Platten unter Begrünungen eingesetzt, so werden die Elemente immer mit einem Schüttstoff verfüllt, vorzugsweise mit Zincolit® Plus. Unter Plattenbelägen werden die Floradrain®-Elemente mit Hartgesteinssplitt (Körnung ≤ 8 mm) verfüllt.

2

Schneiden:

Die Drainage-Elemente können mit einem handelsüblichen Winkelschleifer, einem Elektroschneider oder einem Heißdraht geschnitten werden. Beim Schneiden ist darauf zu achten, dass die bereits verlegten Lagen auf keinen Fall beschädigt werden! Sollte doch einmal eine Beschädigung auftreten, so ist diese sofort zu melden und zu beheben.

Über Dachabläufen sind die Drainage-Elemente entsprechend der Ablaufgröße auszuschneiden.

