

Lichtschachtabdeckung MEACAPE

Wandmontage auf Mauerwerk / auf Dämmung

Allgemeiner Hinweis

Die Lichtschachtabdeckung MEACAPE ist nicht begehbar

Montageanleitung Lichtschachtabdeckung MEACAPE

1.) Höhe der Befestigung festlegen. Anschraubprofil von der Lichtschachtabdeckung abziehen und Bohrlöcher oberhalb, mittig zum Lichtschacht anzeichnen.

2a.) Wandmontage auf Mauerwerk: 3x mit Bohrer \varnothing 8 mm, 60 mm tiefbohren und Dübel einschlagen.

2b.) Wandmontage auf Dämmung: Dämmstoffdübel eindrehen.

3.) Wandhalterungsprofil der Lichtschachtabdeckung mit den beigelegten Schrauben befestigen.

Hinweis: Der Untergrund (Fassade) darf keine Unebenheiten aufweisen, da diese Spannungen auf dem Glaselement verursachen können. **Scheibenbruchgefahr!**

Die Schrauben nur so weit eindrehen bis das Profil fest sitzt, sonst wird das Aufschieben des Scharnierprofils erschwert.

4.) Aluminium-Scharnierprofil mit Glasscheibe seitlich auf das an der Wand befestigte Wandhalterungsprofil schieben. Dabei darauf achten, dass sich das Profil ohne hohen Kraftaufwand in das Wandprofil einschieben lässt. Befestigungsschrauben vorsichtig nachziehen.

5.) Gummipuffer mit Saugteller an geeigneter Stelle von unten rechts und links an der Abdeckung montieren.

Hinweis: Die Abdeckung darf nicht auf dem Untergrund oder der Lichtschachtkante (bzw. dem Lichtschachtrost) aufliegen.

