

## Technischer Hinweis

ECORASTER® Bloxx - Fugen einsanden.

### Einleitung:

Bloxx muss nicht zwingend mit Sand verfügt werden, jedoch:

- Bei regelmäßiger Befahrung mit Fahrzeugen über 12 Tonnen Gesamtgewicht raten wir zum Einsanden beider Fugentypen (DF+BF).
- Zur Sicherung gegen Vandalismus oder dem Entfernen einzelner Steine, ist das Einsanden der Betonsteinfugen ein bewährtes Verfahren.

### Anmerkung:

Wir unterscheiden am Produkt zwei Fugen:

Die Drainagefuge (DF) und die Betonsteinfuge (BF), siehe Bild.

### DF Einsanden:

Geeignet sind Brechsand, Splitt, Diabas (Dolerit) und ähnliche Schüttgüter mit der Gesteinskörnung 1 – 3 mm. Ein Kubikmeter Schüttgut reicht für ca. 24 m<sup>2</sup>. Das geeignete Füllmaterial wird verteilt und eingekehrt. Achten Sie bitte auf die gleichmäßige Füllung der Fugen. Um den Setzungsprozess des Fugenmaterials zu beschleunigen, empfehlen wir im Anschluss an das Verfüllen, die Fläche mit einer mittelschweren Rüttelplatte mit Gummimatte zu bearbeiten. Gesetztes Fugenmaterial bitte auffüllen.

### BF Einsanden:

Geeignet ist u.a. Quarzsand (Pflasterfugensand) 0,3 – 0,8 mm. Der Quarzsand wird als Schüttgut aufgebracht und mit dem Besen/ einem Kehrvorsatz eingekehrt. Bitte vermeiden Sie, dass zu viel Sand in die breiteren Drainagefugen gelangt. 25 kg reichen für ca. 20 – 25 m<sup>2</sup>.

