

ACO Aufsatzrahmen

**für ACO Aufsatzstück AV-Selecta-PP
zur Anpassung an unterschiedliche Fliesendicken**



Für eine sichere und sachgerechte Anwendung, Gebrauchsanleitung und weitere produktbegleitende Unterlagen aufmerksam lesen, an Endnutzer übergeben und bis zur Produktentsorgung aufbewahren.

Einführung

Die ACO Passavant GmbH (nachstehend ACO genannt) dankt für Ihr Vertrauen und übergibt Ihnen ein Produkt, das auf dem Stand der Technik ist und vor der Auslieferung im Rahmen der Qualitätskontrollen auf den ordnungsgemäßen Zustand geprüft wurde.



Abbildungen in dieser Gebrauchsanleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können, je nach Ausführung des Aufsatzrahmens, leicht abweichen.

Service

Bei Fragen zu dem Aufsatzrahmen und für weitere Informationen steht Ihnen der ACO Service gern zur Verfügung.

ACO Service

Im Gewerbepark 11c

36457 Stadtlengsfeld

Tel.: + 49 (0) 3 69 65 / 81 9 -0

Fax: + 49 (0) 3 69 65 / 81 9 -3 61

service@aco-online.de

Darstellung von Zeichen

Folgende Zeichen werden verwendet:



Tipps und zusätzliche Informationen, die das Arbeiten erleichtern



Aufzählungszeichen



Auszuführende Handlungsschritte in vorgegebener Reihenfolge



Verweise zu weiterführenden Informationen in dieser Gebrauchsanleitung und anderen Dokumenten

Gewährleistung

Informationen zur Gewährleistung, siehe „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“,

 <http://www.aco-haustechnik.de/agb>

Inhaltsverzeichnis

1	Produktbeschreibung	4
1.1	Ausführungsvarianten	4
1.2	Höhenverstellbarkeit	5
2	Aufsatzrahmen montieren	6
2.1	Aufsatzrahmen 3 mm demontieren.....	6
2.2	Aufsatzrahmen 9 mm montieren	7
2.3	Mehrere Aufsatzrahmen montieren.....	8

1 Produktbeschreibung

ACO Aufsatzrahmen für ACO Aufsatzstücke AV-Selecta-PP sind bestimmt zum Höhenausgleich zwischen Cr-Ni-Rahmen und Bodenfliesen-Oberkante.

Andere Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten sowie Veränderungen sind nicht erlaubt.

1.1 Ausführungsvarianten

Ausführungsvarianten der Aufsatzrahmen in der Übersicht:

Art.-Nr.	Cr-Ni-Rahmen [mm]	Außenabmessung [mm]	Dicke [mm]
5150.91.15	110 x 110	110 x 110	3
5141.91.15	150 x 150	152 x 152	3
5084.91.15	200 x 200	186 x 186	3
5150.91.25	110 x 110	110 x 110	9
5141.91.25	150 x 150	152 x 152	9
5084.91.25	200 x 200	186 x 186	9


Vor dem Einbau Lieferumfang (Aufsatzrahmen, zwei Senkschrauben) kontrollieren. Beschädigte Teile nicht einbauen und ACO oder dem Fachhändler melden.

1.2 Höhenverstellbarkeit

Abbildung zeigt, je nach Einbausituation, den Ausgleich der Höhe des Cr-Ni-Rahmens an Bodenfliesen-Oberkante.

Cr-Ni-Rahmen (2) mit Schlitzrost bzw. Gitterrost (1) ist mit Verschieberahmen (4) verschraubt. Höhenverstellbarkeit „ H_2 “ errechnet sich aus der Cr-Ni-Rahmenhöhe und der Dicke des Aufsatzrahmens (3). Cr-Ni-Rahmen vor dem Verlegen der Bodenfliesen mit Aufsatzrahmen an Fliesendicke anpassen.

Aufsatzrahmen 3 mm (3) ist Bestandteil des Lieferumfangs Aufsatzstück AV-Selecta-PP. Zum Ausgleich einer größeren Höhendifferenz sind weitere Aufsatzrahmen (3 mm oder 9 mm) für Fliesendicke > 11 mm erhältlich, siehe „Produktkatalog“ <http://www.aco-haustechnik.de>.



2 Aufsatzrahmen montieren

ACHTUNG Für einen sachgerechten Einbau  Gebrauchsanleitung ACO Aufsatzstück AV-Selecta-PP beachten. Eine unsachgemäße Installation kann zu Undichtigkeiten im Entwässerungssystem führen und Auslöser für Wasserschäden sein.


Installation ausschließlich von Fachkräften durchführen lassen. Fachkräfte müssen neben einer mehrjährigen Berufserfahrung nachweislich über folgende Kenntnisse verfügen:

- Grundkenntnisse in der Entwässerungstechnik
- Verlegung und Verbindung von Rohrleitungen und Anschlüssen


Aufsatzrahmen 3 mm ist Bestandteil des Lieferumfangs des AV-Selecta-PP Aufsatzstückes. Bei der Verwendung eines Aufsatzrahmen 9 mm: Aufsatzrahmen 3 mm zuerst demontieren.

2.1 Aufsatzrahmen 3 mm demontieren

→ Cr-Ni-Rost vom Cr-Ni-Rahmen abschrauben (Bild).



→ Cr-Ni-Rahmen und Aufsatzrahmen 3 mm vom Verschieberahmen abschrauben und abnehmen (Bild).




2.2 Aufsatzrahmen 9 mm montieren


- Aufsatzrahmen mit Verschieberahmen verschrauben (Bild). Bohrungen mit Senkung verwenden.

ACHTUNG


Nur bei Rahmenmaß 110 x 110 mm:
Vertiefung im Aufsatzrahmen nach oben richten (Bild/Einzelheit und Kennzeichnung „oben“ auf Aufsatzrahmen).



- Cr-Ni-Rahmen mit Aufsatzrahmen verschrauben (Bild).



- Cr-Ni-Rost mit Cr-Ni-Rahmen verschrauben (Bild).




2.3 Mehrere Aufsatzrahmen montieren

Bei erforderlichlichem Ausgleich > 11 mm, Aufsatzrahmen 3 mm und Aufsatzrahmen 9 mm kombiniert einsetzen.


- Aufsatzrahmen 3 mm demontieren,
- Aufsatzrahmen 9 mm mit Verschieberahmen verschrauben.
- Aufsatzrahmen 3 mm auf Aufsatzrahmen 9 mm setzen (Bild), so dass große Bohrung über der Senkung liegt.

ACHTUNG

Nur bei Rahmenmaß 110 x 110 mm: darauf achten, dass Aufsatzrahmen 3 mm in Aufsatzrahmen 9 mm einrastet.



- Cr-Ni-Rahmen und Aufsatzrahmen 3 mm an Aufsatzrahmen 9 mm verschrauben (Bild).
- Cr-Ni-Rost mit Cr-Ni-Rahmen verschrauben (Bild).



ACO Passavant GmbH

Im Gewerbepark 11c
 D 36457 Stadtlengsfeld
 Tel.: + 49 36965 819-0
 Fax: + 49 36965 819-361

www.aco-haustechnik.de

ACO. Die Zukunft der Entwässerung.

